

トタン横葺き参考施工説明書 (VS/FSタイプ)

日本ベルックス株式会社
TEL:0570-00-8141

*安全上、施工上の注意は本体に同梱されている施工説明書に従って下さい。

①

300mm 程度

100mm 程度

20mm以下

天窓周辺のルーフィング施工終了後、鋼板屋根を天窓直下まで葺きあげたら、捨て板板金(現場加工)を天窓サイズに合わせて加工して下さい。

②

MAX. 20 mm

20mm以上の釘を使用しないで下さい。
※ FSタイプは下部ゴムがストをめぐって取付けて下さい。

FSタイプ

捨て板板金(現場加工)を取り付けて下さい。

③

捨て板板金の取り付けが終わったら、外装板を本体に取り付けて下さい。

④

鋼板上部水切り
(現場で加工が必要になります。)

鋼板上部水切りの両サイドが捨て板板金のハゼにちょうど噛み合うように加工(切断+折り)して天窓上部に取り付けて下さい。
(天窓本体にビスで固定)

⑤

鋼板屋根材をハゼに噛ませながら葺きあげます。図の部分にシーリングをして下さい。

⑥

切り込みを入れた天窓上部の鋼板屋根材を葺いて完了です。